PATLITE

GA0001247_02

# Manuale di Configurazione
# [MODELLO: NBM-D88]

Grazie per aver acquistato il Convertitore Interfaccia PATLITE "NBM-D88". Prima dell'installazione e dell'utilizzo, leggere questo Manuale di Configurazione dell'NBM-D88 (di seguito denominato "questo libro") e le sue precauzioni e linee guida, quindi visitare il seguente URL per scaricare il manuale di istruzioni che spiega ulteriori dettagli su questo prodotto.

https://www.patlite.com

* Poiché l'URL sopra indicato contiene anche informazioni relative agli aggiornamenti del firmware, ecc., si consiglia di farvi riferimento periodicamente.

## Avviso

- I diritti d'autore di questo libro sono di proprietà di PATLITE Company, Inc. (d'ora in poi denominata "la nostra società"). È vietata qualsiasi riproduzione, duplicazione, alterazione o estrazione di parti di questo libro, ecc., senza il permesso scritto della nostra società.
- Questo prodotto è sottoposto a un severo controllo qualità e deve soddisfare dei requisiti di ispezione prima della spedizione ma, se si riscontrano guasti o difetti, è opportuno contattare il luogo di acquisto o il rappresentante di vendita PATLITE (indicato nell'ultima pagina) per risolvere il problema.
- Prima dell'uso, si prega di comprendere che nessuna responsabilità è assunta dalla nostra società da alcun cliente o terza parte per danni o altri svantaggi dovuti a guasti o difetti apparsi utilizzando questo prodotto.
- Si prega di comprendere che la nostra azienda non si assume alcuna responsabilità per danni e altri svantaggi causati da questo prodotto (software incluso) in conseguenza del fatto che il cliente ha utilizzato questo prodotto al di fuori della sua applicazione designata, come ad esempio la casa, l'ufficio e l'uso industriale, applicazioni ad alta sicurezza come sistemi medici o correlati alla vita umana, direttamente o indirettamente, o per rivendicazioni di terzi. Prima dell'uso, si prega di comprendere che la nostra società non si assume alcuna responsabilità per danni o altri svantaggi avuti da clienti che utilizzano questo prodotto oltre lo scopo della sua applicazione generale o per qualsiasi rivendicazione di terzi. Quando si utilizza questo prodotto per applicazioni che richiedono apparecchiature più affidabili rispetto alle esigenze generali dell'applicazione, come sistemi informatici, ecc., utilizzare contromisure adeguate di progettazione di sicurezza per prevenire guasti del sistema, ecc.
- Questo prodotto è stato testato e trovato conforme ai limiti per un dispositivo di Classe A, in conformità alla DIRETTIVA EMC.
- Questi limiti sono stati progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose quando l'apparecchiatura viene utilizzata in un ambiente commerciale.
- Questo prodotto non deve essere utilizzato in aree residenziali.

## Conformità FCC

Questa apparecchiatura è stata testata e dichiarata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe A, in conformità alla Parte 15 delle Norme FCC.

Questi limiti sono stati progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose quando l'apparecchiatura viene utilizzata in un ambiente commerciale. Quest'apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità con il manuale di istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio.

Il funzionamento di questa apparecchiatura in un'area residenziale può causare interferenze dannose, nel qual caso l'utente sarà tenuto a correggere l'interferenza a proprie spese.

## Contenuto del pacco

I seguenti articoli sono inclusi al momento della spedizione.

In caso di articoli mancanti, fare riferimento alla fine di questo libro per contattare il rappresentante di vendita PATLITE più vicino.

① Unità principale (1 pezzo)

② Piedini in gomma (4 pezzi)



③ Questo libro



## Configurazione di rete

Una volta che l'alimentazione è attivata e l'avvio è completo (come mostrato sotto), inserire l'indirizzo IP di questo prodotto nel browser web.

L'indirizzo IP predefinito di fabbrica è: 「192.168.10.1」

- Quando viene visualizzata la schermata di accesso, immettere "patlite" nel campo della password, quindi fare clic sul pulsante "Login (Accesso)".
- La password predefinita è "patlite". Assicurarsi di modificare la password per evitare violazioni della sicurezza.
- Utilizzare il manuale di istruzioni scaricato dal nostro sito web per le istruzioni di installazione di questo prodotto.
  * Quando si collega il PC a questo prodotto il cavo LAN può essere un cavo diritto o incrociato.

Per l'ultima opzione, consultare il manuale di istruzioni.

<Immissione indirizzo browser web>

Figura 1 Schermata di Accesso

- Le immagini in questo manuale possono variare rispetto al prodotto reale e sono solo a scopo illustrativo.
- Le specifiche possono variare senza preavviso a causa del continuo miglioramento del prodotto.
- Nonostante le precauzioni e le avvertenze fornite in questo manuale, PATLITE non è responsabile per eventuali guasti o danni causati da una cattiva gestione.
- PATLITE e il logo PATLITE sono marchi o marchi registrati di PATLITE Corporation in GIAPPONE e/o in altri paesi.