

PATLITE® Manuale dell'utente del kit di configurazione

<TIPO> WDX-4LRB/WDX-5LRB/WDX-6LRB

GA0001508_01

Italiano

Avviso al Cliente

Grazie per aver acquistato i nostri prodotti PATLITE.

- Questo kit di configurazione include un'unità corpo principale da utilizzare come ingresso alimentazione per l'impostazione del sistema di comunicazione dati wireless "WDT-4LR-Z2/WDT-5LR-Z2/WDT-6LR-Z2".
- L'adattatore CA non è incluso in questo prodotto. Fare riferimento al nostro numero di modello per l'adattatore CA consigliato.

Adattatore CA ADP-001

- Prima dell'installazione, leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare questo prodotto per garantire un uso corretto. Inoltre, assicurarsi di leggere il manuale di funzionamento rapido della Torre di Segnalazione Graduata Serie LR per un corretto funzionamento.
- In caso di domande relative a questo prodotto, fare riferimento alle informazioni di contatto alla fine di questo documento e contattare il Rappresentante di Vendita PATLITE più vicino.

All'appaltatore di installazione, costruzione e cablaggio

- Leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione.
- Assicurarsi di restituire questo manuale al cliente.

-Precauzioni di sicurezza-

Per evitare danni all'utente, ad altri membri del personale o agli impianti, tenere presente quanto segue:

- Il seguente simbolo classifica e spiega il livello di danno inflitto quando si ignora l'avvertimento durante l'utilizzo del prodotto.

Avvertenza Indica un'imminente situazione di pericolo: il mancato rispetto delle istruzioni potrebbe causare la morte o lesioni gravi.

Attenzione Indica una potenziale situazione di pericolo: il mancato rispetto delle istruzioni potrebbe causare lesioni leggere o danni materiali.

- I seguenti simboli indicano e spiegano la natura delle informazioni da osservare.

Proibito Questo simbolo significa "Proibito", e indica qualcosa che non va fatto in nessun caso.

Tassativo Questo simbolo significa "Tassativo", e indica qualcosa che deve essere rispettato e messo in pratica assolutamente.

1 Leggere prima questo (precauzioni di sicurezza)

Avvertenza

- Questo prodotto non è progettato per applicazioni impermeabili. Non utilizzarlo o installarlo in luoghi soggetti a esposizione a liquidi. La mancata osservanza potrebbe causare incendi, elettrocuzione o malfunzionamenti del prodotto.
- Per evitare incidenti con questo prodotto, non utilizzarlo per scopi diversi dall'uso previsto e seguire le linee guida specificate nel presente Manuale dell'Utente.
- Non modificare o smontare il prodotto.
- Non utilizzare il prodotto in luoghi dove si può formare condensa.

- Richiedere l'installazione e il cablaggio ad un professionista. Se l'installazione è eseguita in modo errato, può provocare un incendio, scosse elettriche, cadute o malfunzionamenti.
- Prima di montare e cablare il prodotto, assicurarsi di spegnere la fonte di alimentazione. La mancata osservanza potrebbe causare scosse elettriche.

Attenzione

- Si prega di non utilizzare vicino a calore intenso, fiamme libere, in luoghi umidi o in prossimità di gas corrosivi o infiammabili.

- Utilizzare un panno morbido inumidito con acqua per pulire il prodotto. (Non usare diluente, benzina, benzina o olio.)
- Assicurarsi che l'alimentazione sia in polarità corretta prima dell'inserimento. La mancata osservanza può causare danni all'alimentazione e al prodotto.

2 Contenuti


2.1 Modello

Questo modello di prodotto	Modello unità corpo principale di questo prodotto	Corrispondente al modello WDT
WDX-4LRB	LR4-02WJNW	WDT-4LR-Z2
WDX-5LRB	LR5-02WJNW	WDT-5LR-Z2
WDX-6LRB	LR6-02WJNW	WDT-6LR-Z2

2.2 Contenuti

Unità corpo principale (Coperchio della testa incluso)	1 pezzo	Glomet	1 pezzo
Dado flangiato (4LRB/5LRB: M3, 6LRB: M4)	3 pezzi	Cuscino in gomma	4 pezzi
Staffa di montaggio	1 pezzo	Istruzioni per l'installazione	1 pezzo
Cavo di conversione	1 pezzo	Il manuale di istruzioni per la torre di segnalazione della serie LR (LR4/LR5/LR6/LR7)	1 pezzo

3 Metodo di montaggio



※ Le estremità del filo di piombo di alimentazione devono essere spelate per circa 9-10 mm di lunghezza.

※ Tirare la leva del connettore di conversione fino alla posizione di blocco e inserire completamente il cavo di alimentazione. Assicurarsi di tenere il filo di piombo così com'è e di riportare la leva alla posizione originale nello stato. Inoltre, assicurarsi che il filo conduttore di alimentazione non sporga dal connettore di conversione.

※ Altri fili non utilizzati devono essere isolati con nastro in vinile, ecc.

4 Come utilizzare

Avvertenza

- Assicurarsi di diseccitare il trasmettitore (WDT) quando lo si collega o lo scollega.

(1) Informazioni sulla connessione e l'utilizzo del WDT.

- Fare riferimento al manuale di funzionamento del WDT per il corretto collegamento e uso del WDT.
- Come collegare l'adattatore CA. Assicurarsi di eseguire i passaggi per questo prodotto nell'ordine di ①→②→③→④.

(2) Come rimuovere il WDT

- Quando si rimuove il WDT da questo prodotto, assicurarsi di farlo nell'ordine di ④→②→①, come indicato nella figura a destra.
- Fare riferimento al manuale di funzionamento del WDT per una corretta rimozione del WDT.

Nota

Il controllo del funzionamento può essere eseguito collegando ciascuna linea di segnale alla linea di alimentazione "grigia". Quando non viene utilizzato, isolare l'anima del cavo con nastro in vinile o simile.

